


# Dual CT 18 Service-Anleitung



# Inhalt

		Seite
Technische Daten		2
Abgleichanleitung		3
Abgleichpositionen		4
Schaltbild		5,6
Ätzschaltplatten		7,8
Ersatzteile	*	9 – 11

Too	Louis	-	Data	_

# Technische Daten

Der Dual CT 18 übertrifft in allen Meßwerten, die nach DIN 45 500 an Geräte der Heimstudio-Technik (HiFi) gestellten Anforderungen.

#### FM-Teil

87 - 108 MHz Empfangsbereich 16, davon 13 ZF Kreise Zwischenfrequenz 10,7 MHz 240 Ω (Symm.) Antenne Empfindlichkeit Mono ≤ 1 µV (60  $\Omega$ , 22,5 kHz Hub/26 dB Stereo ≦ 7 µV Rauschabstand)

## Rauschzahl

2 kTo

Regelbereich 4 - 500  $\mu V$ Stillabstimmung in Mittenstellung des Reglers ca. 10 µV ≥ 86 dB Trennschärfe bei + 300 kHz Spiegelselektion (Fe = 2 ZF) ≥ 66 dB Fehlmischprodukt (Fe +  $\frac{ZF}{2}$ ) ≥ 96 dB ≥ 90 dB ZF-Dämpfung 200 kHz ZF-Bandbreite

2 µV Begrenzung Geräuschspannungsabstand ≥ 65 dB ≦ 0,5 % Klirrfaktor nach DIN 45 500 40 - 15 000 Hz; - 1,5 dB NF-Frequenzgang

Mono-Stereo-Umschaltung

Deemphasis

AFC-Fangbereich

Regelbereich 4 - 500 μV in Mittenstellung des ca. 10 µV Reglers Übersprechdämpfung bei 1 kHz ≥ 40 dB ≥ 50 dB AM-Unterdrückung Pilotton-Unterdrückung 19 kHz ≥ 45 dB Hilfsträger-Unterdrückung 38 kHz ≥ 40 dB ≥ 0,8 V NF-Ausgangsspannung

#### AM-Teil

150 - 350 kHz Empfanosbereiche LW 500 kHz MW -16506,7 -15,4 MHz KW 1 KW 2 5,6 -6.6 MHz

7, davon 5 ZF Kreise 460 kHz Zwischenfrequenz

hochohmig (induktiv) Antenne

Empfindlichkeit, über Kunstantenne gemessen nach DIN 45 300 für

 $KW = 10 \mu V$ 6 dB Rauschabstand  $MW = 20 \mu V$ 

 $LW = 50 \mu V$ 

9 kHz = 45 dBZF-Trennschärfe Spiegelselektion KW 15 dB MW 35 dB LW 40 dB

## Bestückung

2 Feldeffekt-Transistoren 1 x BF 247 1 x BF 353 7 x BC 173 B 26 Silizium-Transistoren 8 x BC 309 B 10 x BF 194 1 x BF 195 2 x AA 119 16 Dioden 1 x BA 121 3 x BB 104 1 x BZ 1,4 1 x Z 13 1 × Z 22 6 x 1 N 60 1 x 1 N 4001 125/220 V Netzspannung 100 mA Netzsicherung Leistungsaufnahme ca. 8 VA 420 x 285 x 108 mm Maße Gewicht ca. 4 kg Zubehör Stereo-Kabel 204 783

50 µs

+ 300 kHz

## Abgleichanleitung

#### ZF 460 kHz (AM)

MW-Taste drücken, Signalgenerator über eine Kunstantenne (200 Ohm, 200 pF in Serie) am Antenneneingang anschließen und 460 kHz einspeisen.

Die Spulen L 311/312/307/308/314 auf Maximum des Abstimmanzeigers abgleichen. Die Ausgangsspannung des Signalgenerators soll so dosiert sein, daß am Abstimmanzeiger 2,5 Teilstriche nicht überschritten werden. Den ZF-Saugkreis mit L 204 auf Minimum abgleichen.

#### KML Oszillator und Vorkreis

Den Sendereinstellknopf bis zum Linksanschlag drehen, dann den Skalenzeiger durch Verschieben über die auf der Skala angebrachte Bündigkeitsmarke (500 kHz) stellen (Drehkondensator voll eingedreht). Über eine Kunstantenne (200 Ohm, 200 pf in Serie) den Signalgenerator an der KML-Antennenbuchse anschließen und in der gleichen Reihenfolge, wie in der Tabelle angegeben, abgleichen.

#### ZF 10,7 MHz (FM)

FM-Taste drücken, Preomat in Stellung FM, R 340 in Mittenstellung, Punkt "a" an Masse, Signalgenerator über eine RC-Kombination - 200 pF und 200  $\Omega$  in Serie - am Punkt "b" (Gehäuse T 102) anschließen und 10,7 MHz einspeisen. Die Spulen L 105/106/107/108/301/302/303/304/305/306/313/309 auf Maximum des Abstimmanzeigers abgleichen. Die Ausgangsspannung des Signalgenerators soll so dosiert sein, daß am Abstimmanzeiger 2,5 Teilstriche nicht überschritten werden. Meßinstrument mit 50  $\mu A$ -Bereich und O-Anzeige in der Mitte am Punkt "c" und "d" (R 336) anschließen. L 310 auf O-Anzeige abgleichen.

#### UKW-Oszillator und Vorkreis

FM-Taste drücken, Preomat in Stellung FM, den Signalgenerator an der UKW-Antennenbuchse (240 Ohm symmetrisch) anschließen. Am Generator und Gerät 88 MHz (moduliert) einstellen und L 104 (Oszillator), L 102, L 103 (Vorkreise) auf Maximum am Abstimmanzeiger abgleichen.

Am Generator und Gerät 104 MHz einstellen und C 112 (Oszillator), C 105, C 114 (Vorkreise) auf Maximum am Abstimmanzeiger abgleichen. Den Abgleich bei möglichst niedriger HF-Eingangsspannung durchführen.

R 340 bei 3  $\mu V$  Eingangsspannung so einstellen, daß der Abstimmanzeiger 3 Teilstriche anzeigt.

#### Decoder

Oszillograf oder Röhrenvoltmeter an Punkt "f", 67 kHz-Signal ca. 400 mV am Punkt "g" (Decodereingang) einspeisen und L 401 auf Minimum stellen.

FM-Taste drücken, Preomat in Stellung FM, P 2, P 3, R 601 in Mittenstellung, Multiplex-Generator am Anteneneingang (240  $\Omega$  symmetrisch) anschließen und 1 kHz, Hub 40 kHz, 1 mV (rechter Kanal) einspeisen, Wechselspannungs-Röhrenvoltmeter oder Oszillograph über 100 k $\Omega$  am Punkt "e" anschliessen, Gerät und Multiplex-Generator genau aufeinander abstimmen, dann AFC-Taste drükken.

L 403 und L 404 auf Maximum abgleichen (38 kHz). Oszillograf oder Röhrenvoltmeter an den NF-Ausgang linker Kanal, L 402 und R 434 auf minimale Lautstärke im linken Kanal abgleichen. Das Eingangssignal auf 10  $\mu V$  reduzieren und mit R 601 den Decodierungsbeginn einstellen.


Am Multiplex-Generator 1 kHz, Hub 40 kHz, 1 mV (linker Kanal) einstellen und das Übersprechen auf den rechten Kanal kontrollieren. Nötigenfalls mit R 434 einen Mittelwert zwischen links und rechts einstellen.

## Muting

Muting-Taste drücken und R 219 so einstellen, daß bei 15  $\mu$ V HF Eingangsspannung (und Mittenstellung von P 2 und P 3) von stumm auf Empfang umgeschaltet wird.

Bereich (Taste)	Einzustel: Frequenz Generator Gerät	am	Bezeichnung	Abgleich- position	Abgleich (Outputmeter
MM	500	kHz	Oszillator	L 207	Maximum
MW	1650	kHz	Oszillator	C 217	Maximum
MW	650	kHz	Vorkreis	L 202	Maximum
MM	1500	kHz	Vorkreis	C 207	Maximum
LW	150	kHz	Oszillator	L 208	Maximum
LW	200	kHz	Vorkreis	L 203	Maximum
SW II	6,09	MHz	Oszillator	L 206	Maximum
SW II	6,09	MHz	Vorkreis	L 201	Maximum
SW I	12,5	MHz	Vorkreis	C 206	Maximum

Fig. 1 Abgleichpositionen






Fig. 3 UKW-Teil 231 211 (Leiterseite)




Fig. 4 FM-AM-ZF-Teil 231 219 (Leiterseite)




Fig. 5 Flip-Flop 231 213 (Bestückungsseite)




Fig. 6 AM-HF-Teil 231 207 (Leiterseite)




Fig. 7 Stereo-Decoder 231 210 (Leiterseite)





Fig. 8 Netzteil 231 203 (Bestückungsseite)



# Ersatzteile

Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	Preisgruppe
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 P 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 L 10 9 24 25 26 27 28 29 31	224 270 224 272 225 948 210 988 221 988 221 199 210 367 222 335 221 149 222 335 221 149 222 336 222 354 222 354 228 199 222 354 221 124 228 191 224 897 231 124 218 451 218 45	Gehäuse nußbaum kpl. Gehäuse weiß kpl. Topfscheibe Scheibe 4,2/10/1 Linsenschraube mit Kreuzschlitz M 4 x 15 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz 3,5 x 13 Abdeckrahmen Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 2,7 x 10 Frontblende kpl. Scheibe 5,3/10/1 Sechekantmutter M 4 Dual-Zeichen Skale Reiterleiste Skalenreiter (Satz) Skalenfenster Drehknopf klein Drehknopf groß Anzeigeinstrument mit Beleuchtung Potentiometer 47 kOhm/linear Potentiometer 47 kOhm/linear Fassung für Skalenlampe Skalenlampe 15 V/0,2 A Fassung für Pilotlampe Pilotlampe 7 V/35 mA Skalenseil Zugfeder Skalenzeiger Seilrolle Sicherungsscheibe 1,9 Drehkondensator kpl. mit Abstimmregler Anschlußschild (Rückwand) FM-Antennenbuchse AM-Antennenbuchse UKW-Drosselspule Mehrfachsteckbuchse 5-polig Netzkabel kpl. Kabeldurchführung Madenschraube mit Ringschneide M 3 x 8 Zylinderschraube M 3 x 3 Zylinderschraube M 3 x 4 Zylinderschraube M 3 x 4 Zylinderschraube M 3 x 4 Zylinderschraube M 3 x 6 Zylinderschraube M 3 x 12	Anzahl 1 155412411441111211111222211113311111111922113	076 078 013 012 013 012 013 012 020 014 070 012 011 018 043 019 023 045 026 060 030 030 022 019 024 024 024 024 019 023 019 023 019 023 019 023 019 024 019 023
31 32 33 34 35 36 37 38 39	210 515 224 323 224 324 210 362 210 609 210 172 210 180 224 279 228 307	Zylinderschraube M 4 x 6 Zylinderblechschraube 2,9 x 5 Zylinderblechschraube 2,9 x 25 Sechskantmutter M 3 Scheibe 3,2 x 10 x 1 Federscheibe AM 3 Federscheibe AM 4 Verpackungskarton Bedienungsanleitung Netzteil	3 12 2 2 3 1 1	012 012 012 012 011 013 013 035
40 41	231 203 224 357	Netzteil kpl	1 1	070 059
D 501 D 502 D 503	224 320 - 209 867 224 320	Diode 1 N 4001	2 1 2	025 WGr. E 025
C 502 C 503 C 506	224 318 220 265 216 411 209 733	Elyt-Kondensator 2200 μF/16 V Elyt-Kondensator 47 μF/16 V Elyt-Kondensator 100 μF/35 V G-Schmelzeinsatz M O,1 A	1 1 1 1	041 022 024 017
43 T 101 T 102	231 211 231 171 224 347	UKW-Teil UKW-Teil kpl. Transistor BF 247 A (FET) Transistor BF 353 (FET)	1 1 1	082 WGr. E WGr. E

Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzahl	Preisgrupp
D 101	218 716	Diode BB 104	3	WGr. E
D 102	218 716	Diode BB 104	3	WGr. E
D 103 D 104	218 716 224 348	Diode BB 104	3	WGr. E WGr. E
L 101 102/103	224 344 218 775	UKW-Eingangsspule UKW-Zwischenkreisspule	1 2	020 022
L 104	218 777	UKW-Oszillatorspule	1	022
L 105	224 345	ZF-Filter 85 PC	4	039
L 106 L 107	224 345 224 345	ZF-Filter 85 PC	4	039
L 108	224 345	ZF-Filter 85 PC	4	039
C 105	222 763	Trimmer 1,6 - 6 pF	3	026
C 112	222 763	Trimmer 1,6 - 6 pF	3	026
C 114	222 763	Trimmer 1,6 - 6 pF	3	026
44 45	231 170 231 169	Abschirmbecher Polyamidschraube M 3 x 4	2 3	022 014
	-	Preomat		
46	231 214	Preomat mit 6 Tasten kpl	1	071
47	231 207	Tastenaggregat mit AM-HF-Teil Tastenaggregat mit AM-HF-Platte kpl	1	080
T 201	218 719	Transistor BF 194	1	WGr. E
T 202	218 719	Transistor BC 173 B	1	WGr. E
T 203	224 313	Transistor BC 309 B	2	WGr. E
T 204	224 313	Transistor BC 309 B	2	WGr. E
L 201	218 766	KW-Eingangsspule	1	031
L 202 L 203	218 763 218 762	MW-Eingangsspule	1	029 029
L 204	224 314	ZF-Saugkreisspule	1	027
L 205	218 767	KW-Oszillatorspule	1	033
L 207 L 208	218 765 222 761	MW-Oszillatorspule	1	031 043
R 219	209 601	Einstellregler 1 MOhm/linear	1	043
C 206	222 765	Trimm-Kondensator 6 - 35 pF	1	027
C 207	222 764	Trimm-Kondensator 3,5 - 20 pF	2	027
C 217	222 764	Trimm-Kondensator 3,5 - 20 pF	2	027
C 222 C 225	231 226 231 226	Elyt-Kondensator 2,2 μF/16 V	2 2	027 027
48	231 190	Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste MONO,	_	027
40	231 190	SW 2 grau/schwarz	2	031
-	224 964	Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste MONO,		
49	231 192	SW 2 braun/weiß	2	030
	224 966	MW, LW grau/schwarz	3	030
50	231 193	MW, LW braun/weiß	3	029
	225 919	grau/schwarz Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste SW 1	1	038
51	231 194	braun/weiß Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste AFC,	1 2	031
	224 968	MUTING grau/schwarz Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste AFÇ, MUTING braun/weiß	2	028
52	231 195	Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste POWER grau/schwarz	1	040
1	225 921	Kontaktgehäuse kpl. mit Schieber und Taste POWER braun/weiß	1	040
53	224 913	Taste	9	015
	231 179	Druckfeder (grau/schwarz)	9	014
54	224 915 231 156	Druckfeder (braun/weiß)	9 2	013 016
55	231 157	Polyamid-Distanzbuchse 4,4/6/3	1	016
		ZF-Teil		
56	231 219	ZF-Platte kpl	1	089
T 301	218 721	Transistor BC 173 B	1	WGr. E
T 302	218 719	Transistor BF 194	8 8	WGr. E WGr. E

Pos.	ArtNr.	Bezeichnung	Anzah1	Preisgruppe
T 304 T 305 T 306 T 307 T 308 T 309	218 719 218 719 218 719 218 719 218 719 218 719	Transistor BF 194	88888888	WGr. E WGr. E WGr. E WGr. E WGr. E
T 310 D 301 D 302 D 303 D 304 D 305 D 305 D 307 D 308 D 309 D 310	224 313 231 154 209 867 209 867 209 867 218 713 218 715 209 867 218 714 218 714 231 225	Transistor BC 309 B  Diode ZPD - 22  Diode 1 N 60  Diode 1 N 60  Diode 1 N 60  Diode BZ 102 - 1 V 4  Diode BZY 85 - C 13  Diode 1 N 60  Diode AA 119 (paarig)  Diode BZY 85 - C 30	1 1 4 4 1 1 1 4 2 2	WGr. E
L 301 L 302 L 303 L 304 L 305 L 306 L 307 L 308 L 309 L 310	224 345 224 345 224 345 224 345 224 345 224 345 224 345 231 155 231 223 231 224	FM-Filter 85 PC Follow Spule Spule	7 7 7 7 7 7 7 2 1	039 039 039 039 039 039 039 041 028
57 L 311 L 312 L 313 L 314	231 170 224 307 231 155 224 307 224 307	Abschirmbecher Filter LMC 4202 A Filter ZMT 2358 Filter LMC 4202 A Filter LMC 4202 A	1 3 2 3 3	022 029 041 029 029
R 340 C 317 C 324 C 332	231 153 231 226 211 066 231 226	Einstellregler 1 k $\Omega$ /linear	1 2 1 2	023 027 025 027
58 T 406 T 407 T 408 T 409 T 410 T 411 T 412 T 413 L 401 L 402 L 403 L 404 R 434 C 406 C 419 C 419	231 210 218 721 224 313 224 313 218 721 224 313 218 721 218 721 218 721 218 721 231 134 224 307 231 134 227 372 231 227 231 228 220 265 220 265	Decoder	1 53355555 3133 1 11212	079  WGr. E 041 029 041 0241 026 022 022 022 022 022
59 T 601 T 602 R 601	231 213 224 313 224 313 209 601	Flip-Flop Flip-Flop kpl. Transistor BC 309 B Transistor BC 309 B Einstellregler 1 MOhm/linear	1 2 2 1	055 WGr. E WGr. E



Dual Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald

920 066 3/274

Druck: Schnurr KG, Villingen

Printed in Germany